

Max1 Plus



Tillykke med dit køb af Max1 Plus.

Sikkerhedsinstrukser!

Læs instruktionerne igennem inden du tager din nye støvsuger i brug. Støvsugeren må kun anvendes til indendørs rengøring.

Støvsug aldrig, våde arealer, eller i nærheden af brandfarlige gasser eller lignende. Brug aldrig maskinen uden støvpose og filter.

Sug aldrig spidse genstande, væske samt varm eller kold aske op i maskinen.

Overstående kan medføre alvorlige motorskader, der ikke er omfattet af garantien.

El-ledning skal behandles med omtanke!

Anvend aldrig støvsugeren hvis ledningen er beskadiget, træk eller løft ikke støvsugeren i ledningen.

Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse af støvsugeren.

Kontroller regelmæssigt at ledningen er intakt.

Opbevar støvsugeren et tørt sted.

Brugsanvisning!

Kontroller at pose og filter sidder som de skal. Påsæt slangen og lås den ved at dreje med uret. Sæt håndtag teleskoprør og mundstykke sammen. Træk ledningen ud af låget på støvsugeren, se billede, tilslut kablet i stikkontakten. Støvsugeren startes og stoppes med fodpedalen (orange knap). Suge effekten reguleres på den grå knap eller med luftreguleringen i håndtaget. Rul ledningen ind i låget efter brug ved at drej på håndtaget placeret oven på støvsugeren.

Udskiftning af støvsugerposen!

Fjern slangen fra maskinen, ved at dreje mod uret, løft derefter den fulde pose ud, isæt en ny pose og kontroller filterne.



Luftfilteret!

Opsamler de små partikler der udledes under støvsugning, og beskytter motoren hvis posen skulle sprænge

Kan støvsuges eller bankes let, udskiftet typisk inden for 1-2 år, eller hvis det er beskadiget.



Anvend aldrig maskinen uden filter.

Eludtag.

Denne Max1 Plus er med el-udtag til montering af elektrisk turbomundstykke (Købes separat)



Fejlsøgning

Støvsugeren starter ikke:

Kontroller, at el-ledning er tilsluttet kontakt, samt at stikkontakt er intakt. Kontroller sikringer i el-skabet.

til

stik-

Støvsugeren stopper:

Kontroller om posen er fuld, udskiftes om nødvendigt.

Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet? Rengør.

Er filterne tilstoppet? Rengør eller udskift.

Hvis en af disse årsager er grunden til at maskinen er stoppet er det overophedningsbeskyttelsen

Der er kommet vand i støvsugeren:

Motoren skal udskiftes. Motorskader der er sket ved vand er ikke dækkede af støvsugerens garanti

Reklameringsret!

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette Produkt iht. Reglerne omkring reklameringsret. Konstatere fejl og mangler ved dette produkt inden for reklameringsperioden skal produktet indleveres til nærmeste forhandler.

Omfang og bestemmelser!

Når produktet er købt som fabriks nyt i Danmark afhjælpes fabrikationsfejl og matrialefejl, der konstateres ved produktets normale brug her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Afhjælpningsretten omfatter ikke!

Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives u hensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning, opstilling eller ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettet elektriske installationer eller defekte sikringer.

Forbehold!

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold.

At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor anvisninger.

At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.

At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er fulgt.

At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

At der er brugt uoriginale reservedele.

At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f. eks. Ved flytning eller videre salg.

At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod al sund fornuft.

eco2clean
we care about nature

Tlf. 72301150 • info@eco2clean.dk • www.eco2clean.dk