

# Møbel- og Tæpperenser 50.1C

Tillykke med dit køb af Møbel- og  
Tæpperenser 50.1C

## Sikkerhedsinstrukser!

Læs instruktionerne igennem inden du tager  
din nye maskine i brug.

## El-ledningen skal behandles med omtanke!

Anvend aldrig maskinen hvis ledningen er  
beskadiget, træk eller løft ikke i ledningen.  
Træk altid stikket ud af stikkontakten før  
rengøring og vedligeholdelse af maskinen.  
Kontroller regelmæssigt at ledningen er intakt.



## Brugsanvisning!

Påsæt slangen og lås den ved at dreje med uret. Bland rensmiddel og rent vand (max 50°) efter  
rense-midlets anvisninger, og kom det i rentvandstanken.

Sæt rentvandsslangens kobling på maskinens rentvandstilslutning og forbind med hånddysens  
bøjning.

Tilslut kablet i stikkontakten .

Tænd for den røde knap for at starte pumpen, tryk på ventilhåndtaget og vandet kommer ud af  
dysen.

Tryk på den grønne knap for at suge op i snavsevandsbeholderen

Efter brug tømmes rentvandstanken og snavsevandsbeholder, og begge rengøres.

## Tips til rensning!

Støvsug grundigt før rensning.

Træk langsomt mundstykke baglæns mens der sprayer rensesvæske ud, gentag bevægelsen og  
start på en ny bane, husk at overlape den forrige lad væsken virke 5-10 min. Og påbegynd så  
opsugning af det

snavsede væske. Det anbefales at arbejde fra lys til skygge (fra vindue til dør) og fra den snavse-  
de side til den rene. Imprægnering forhindrer en ny hurtig tilsmudsning.

Tæpper med høj luv bør efter rensning, og mens det stadig er fugtigt, børstes i luvens retning  
med en luvbørste eller en gulvskrubbe.

Ikke alle tæpper eller tekstiler er farveægte, så er man i tvivl foretages en test et knap så synligt  
sted.

## Fejlsøgning

### Tæpperenseren starter ikke:

Kontroller, at el-ledning er tilsluttet til stikkontakt, samt at stikkontakt er intakt.  
Kontroller sikringer i el-skabet.

### Der kommer ingen vand ud:

Er der vand i rent vands beholderen?  
Er alle koblinger samlet korrekt?  
Er dysen stoppet?

### Tekniske Data:

Maks kapacitet 25m<sup>2</sup>/h  
Luftgennemstrømningshastighed 65 l/s  
Støvsuger: 250 mbar  
Spraymængde 2 l/min  
Påsprøjtningstryk/ophobningstryk 2 bar/ 4,8 bar  
Rentvandstank/snavset vand 4/10 Ltr.  
Motor Watt 1400  
Pumpeydelse 45 w  
Mål (b x l x h) 340x440x540x  
Vægt 10,5 kg  
Spænding 220/240 v

### Der er kommet vand i motoren:

Motoren skal udskiftes. Motorskader der er sket ved vand er ikke dækkede af maskinens garanti

### Reklamationsret!

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette Produkt iht. Reglerne omkring reklamationsret. Konstateres fejl og mangler ved dette produkt inden for reklamationsperioden skal produktet indleveres til nærmeste forhandler.

#### Omfang og bestemmelser!

Når produktet er købt som fabriks nyt i Danmark afhjælpes fabrikationsfejl og materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

#### Afhjælpningsretten omfatter ikke!

Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives u hensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning, opstilling eller ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettet elektriske installationer eller defekte sikringer.

#### Forbehold!

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold.

At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor anvisninger.

At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.

At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er fulgt.

At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

At der er brugt uoriginale reservedele.

At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f. eks. Ved flytning eller videre salg.

At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod al sund fornuft.

